

Audi A1

Autobahnlicht aktivieren

- Stg 09 Bordnetz auswählen > Funktion 07 > Regenlichtsensor > Byte 0 > Bit 0 aktivieren

Abbiegelicht über NSW

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte 14 > Bit 7

Außenspiegelanklappen mit FFB (nur bei el. anklappbare Spiegel)

-Stg 42 Türelektronik Fahrer > Funktion 07 > Byte 4 > Bit 4

+

-Stg 52 Türelektronik Beifahrer > Funktion 07 > Byte 4 > Bit 4

Beifahrerspiegelabsenkung

-Stg 52 Beifahrer > Funktion 07 Codierung > Byte 04 > Bit 2 + Bit 3 aktivieren

Besonderheit: im Bordnetzsteuergerät muss im Byte 04 kontrolliert werden, ob Bit 3 aktiviert ist, ansonsten ist die Funktion nicht möglich

Blinkerzyklus anpassen (Wertebereich 1-5)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Comfort Turn Signals (Cycles) > Wert anpassen: 1-5 Wert 3 (Standard - 3x blinken)

Berganfahrassistenten

-Stg 03 Bremse / ABS > Funktion 07 Codierung > Byte 16 > Bit 0 aktivieren

ggfs Anpassung durchführen > AP 58 >

0 = Berganfahrhilfe "normal"

1 = Berganfahrhilfe "früh" (Anfahren mit geringer Drehzahl)

2 = Berganfahrhilfe "spät" (Anfahren mit höherer Drehzahl und schleifender Kupplung) <- für z.B. Anhängerbetrieb

Coming Home / Leaving Home Dauer

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Coming-Home Time

(Standard - 15 Sekunden – 60 Sek.)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Leaving Home Time

(Standard - 15 Sekunden – 60 Sek.)

Coming Home / Leaving Home über Xenon

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte 17 > Bit 3

Deaktivierung der Start / Stopp Anzeige im FIS

-Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 10 > Anpassung > Kontrollleuchte für Start/Stopp

Dimmung des LED TFL beim Blinker deaktivieren

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte 15 > Bit 3

DWA-Quittung beim ent- & verriegeln

DWA - Quittung beim ent- verriegeln

-Stg 09 > Funktion 07 Codierung > Byte 5 > Bit 1 aktivieren (**Ton beim entriegeln**)

und Bit 4 aktivieren

-Stg 09 > Anpassung > Funktion 10 Kanalnummer 63 > Standardwert: 40 Ändern auf 44 (**Ton beim verriegeln**)

Gurtwarner deaktivieren (nicht angeschnallt kostet 30€)

-Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 10 > Anpassung > Gurtwarner deaktivieren

Heckleuchten mit LED TFL mit leuchten lassen

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte 18 > 73

Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren (bei Xenonscheinwerfer nicht erlaubt)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte 20 > Bit 5

Zeigertest Inszenierung aktivieren

-Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 10 Anpassung > Kanal für Inszenierung / Staging aktiv setzen